Uusi sähkökuva			Vanha sähkökuva		
Numero1	**Tunnus1**	**Kuaus1**	**Tunnus2**	**Kuvaus2**	**Ohjeistus**
1	G1	DC frequence conversion fan	G1	Condenser fan	Hyödynnetään vanha puhallin/puhaltimet
2	MC1	DC variable frequency compressor	M	Compressor	Hyödynnetään vanha
3	M1	Cooling fan	M1	Radiator fan	Uusi tuuletin ohjainkortin mukana
4	B1	Temperature protection	-	Steel head temperature prot.	Hyödynnetään vanha
5	R1	Crankcase heating			Hyödynnetään vanha
6	F1	Fault indication		Fault light	Hyödynnetään vanha
7	DF1	Spray solenoid valve	DF1	-	Hyödynnetään vanha
8	DF2	Bypass solenoid valve	DF2	-	Hyödynnetään vanha
9	CN1	Low pressure transmitter		Pressure transmitters	Vanha poistetaan, uusi painelähetin ohjainkortin mukana
10	CN2	High pressure transmitter			Uusi painelähetin ohjainkortin mukana
11	AI1	Exhaust temperature	-		Uusi anturi ohjainkortin mukana
12	AI2	Ambient temperature	-		Uusi anturi ohjainkortin mukana
13	K1	Temperature control switch	-	Temp. Cont.	Kytketään ulkoiseen ohjaukseen, jos tarvetta / jomppi (pumpdown)
				HP/LP Switch	Puretaan
			K1	Time delay	Puretaan
			K2	Alarm relay	Puretaan
				Exhaust temperature switch	Puretaan